

Přehled

1. Pevná čelist
2. Pevná čelist
3. Pohyblivá čelist
4. Pohyblivá čelist
5. Zadní přepravní madlo
6. Páčka zámku zadní nohy
7. Zadní noha
8. Páčka zámku zadní nohy stabilizující
9. Zadní stabilizační noha
10. Přední noha
11. Protiskluzová gumová podložka
12. Přední nohy
13. Nožní pedál
14. Zámek nožního pedálu
15. Zámky předních nohou
16. Značky zámku přední nohy
17. Tlačítko zamykání/odemykání
18. Přední rukojeť pro přenášení

Vážený zákazník

Seznamte se prosím se správným používáním zařízení přečtením a dodržováním každé kapitoly tohoto návodu v uvedeném pořadí. Uschovejte si tento návod k obsluze pro další použití.

Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny! Tento návod obsahuje důležité informace o obsluze a manipulaci se zařízením. Uschovejte si tento návod k obsluze pro další použití. Předajte jej prosím spolu s jednotkou, pokud bude předána třetí osobě.

1. Vysvětlení symbolů

V uživatelské příručce nebo na výrobku jsou použity následující symboly:

Varování! Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití.



Označuje riziko zranění osob, ztráty života nebo poškození nástroje v



v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.



Používejte ochranné brýle.



Používejte ochranné rukavice.

Recyklovat.



2. Bezpečnostní poznámky

Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny, abyste předešli poruchám a poškození nebo fyzické zranění:

- Obalové materiály opatrně zlikvidujte; igelitové sáčky se mohou pro děti stát smrtící hračkou.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek a tmavé prostory vedou k nehodám.
- Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte pracovní stůl, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané ve vhodných podmínkách, omezí zranění osob.
- Nepřesahujte. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.
- Udržujte pracovní stůl. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození částí a další stav, který může ovlivnit

provoz pracovního stolu. V případě poškození nechte pracovní stůl před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou nástroje.

- Používejte pracovní stůl v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro konkrétní typ nářadí, s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití nástroje k jiným než určeným operacím může vést k nebezpečné situaci.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky; mohou se zachytit při práci s pracovním stolem.
- Používejte pracovní stůl pouze k účelu, ke kterému je určen. Nepoužívejte pracovní stůl jako lešení, žebřík, stoličku nebo podobně.
- Udržujte okolostojící a překážky mimo pracovní oblast.
- Používejte pracovní stůl na pevné rovné zemi a ujistěte se, že zem unese váhu pracovního stolu plus váhu obrobku.
- Nepřekračujte uvedené maximální nosnosti pracovního stolu. Viz technické údaje.
- Při práci na těžkých nebo velkých obrobcích zvažte pomoc jiné osoby.
- Nepoužívejte pracovní stůl, pokud jsou některé části poškozené nebo ohnuté.
- Neupusťte pracovní stůl, neházejte s ním nebo jej jinak nezneužívejte.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby a knoflíky utaženy. Před použitím Croc Lock se ujistěte, že jsou nohy uzamčeny.
- Dávejte pozor na nebezpečí převrácení. Croc Lock se může naklánět při práci s velkými a těžkými obrobky. Vždy se ujistěte, že je obrobek dobře podepřen.
- Používejte Croc Lock pouze pro zamýšlené účely. Jakékoli jiné použití je považováno za zneužití. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím.

- Používejte pouze příslušenství doporučené v uživatelské příručce, použití jiného příslušenství může vést ke zranění.

- Skladujte pracovní stůl na suchém místě chráněném před prachem, špínou a mrazem. Udržujte pracovní stůl mimo dosah dětí.

3. Před prvním použitím

Před montáží zkontrolujte úplnost všech dílů. Pokud díly chybí, nevracejte pracovní stůl zpět, ale kontaktujte naše oddělení podpory. Obalové materiály zlikvidujte nebo je uložte mimo dosah dětí. Plastové sáčky atd. se pro děti mohou stát smrtící hračkou.

4. Obsah balení

1× Croc Lock

1× madlo na přenášení vzadu

1× Návod k použití

5. Zamýšlené použití

Croc Lock je multifunkční pracovní stůl pro mnoho aplikací, jako je upínání dveří, rámu, oplocení, stropních desek, jízdnic kol, autodílů a všech druhů dalších materiálů.

6. Montáž

6.1 Položte Croc Lock dnem vzhůru na zem, odjistěte páčku zámku zadní nohy (6) a posuňte zadní nohu (7) z úložné polohy ve směru, jak je znázorněno (viz obr. B).

6.2 Zcela vyklopte zadní nohu (viz obr. C).

6.3 Zasuňte zadní nohu do polohy a zajistěte zajišťovací páku zadní nohy (6) (viz obr. D).

6.4 Umístěte zadní stabilizační nohu (9) na zadní nohu, dokud nezaklapne na místo, a zajistěte nohu zajišťovací pákou (8) (viz obr. E).

6.5 Vyklopte nožní pedál (13) (viz obr. F), až zaklapne.

6.6 Vyklopte přední nohy (12). Odjistěte zámky předních nohou (15) a umístěte přední nohy na místo. (viz obr. G + H).

6.7 Umístěte Croc Lock svisle. Zkontrolujte, zda jsou všechny nohy pevně a ve správné poloze, a zkontrolujte, zda je vše zajištěno (viz obr. H).

6.8 Instalace zadní rukojeti pro přenášení (5) Připojte střední trubku mezi držák a zajistěte rukojeť přiloženým šroubem a pojistným tlačítkem.

6.9 Croc Lock lze snadno přesunout pomocí rukojeti na přední a zadní straně Croc Lock.

7. Skládání

Zadejte montážní návod v opačném pořadí od:

7.1 Položte Croc Lock dnem vzhůru na zem. Odjistěte zámky předních nohou (15) a složte přední nohy.

7.2 Odjistěte zámek nožního pedálu (14) a sklopte nožní pedál.

7.3 Odjistěte zadní stabilizační nohu (9) a umístěte ji do úložné polohy.

7.4 Odjistěte páčku zámku zadní nohy (6) a umístěte zadní nohu (7) do úložné polohy a páčku zámku zadní nohy znovu zajistěte.

7.5 Zadní nohu (7) lze použít ke zvednutí Croc Lock do složené polohy. Croc Lock je také možné zvednout ve složené poloze pomocí držadla (5) vzadu (viz obr. J).

8. Provoz

8.1 Upínání / aretace (viz obr. K)

- Umístěte obrobek proti pevné čelisti (1) na přední straně.
- Posuňte pohyblivou čelist (4) proti obrobku. Pohyblivou čelist lze pohybovat rukou nebo nožním pedálem.
- Zamykací/odemykací tlačítko (17) zajistěte posunutím dolů.

- Sešlápněte nožní pedál (13), aby byl obrobek bezpečně zajištěn.

8.2 Uvolnění / odjištění (viz obr. L)

- Posuňte zamykací/odemykací tlačítko (17) nahoru.
- Sešlápněte nožní pedál (13), až „zacvakne“
- Posuňte pohyblivou čelist (4) zpět.

Poznámka: Při odemykání použijte stejný tlak na pedál jako při zamykání.

Varování: Podepřete obrobek tak, aby nespadol, když je obrobek odjištěn.

8.3 Upnutí na jedné straně čelisti (viz obr. M)

Velké obrobky nebo obrobky s jiným tvarem mohou být v některých případech upevněny pouze na jedné straně čelistí. Vyhněte se nadměrnému použití upínací síly.

8.4 Upínání čtvercových obrobků (viz obr. N)

Čelisti (2, 3) jsou vybaveny vodorovnými a svislými drážkami pro upínání čtvercových trubek a úhlových obrobků.

8.5 Upínání velkých předmětů (rozsah upnutí > 450 mm) (viz obr. O)

Pro upínání velkých obrobků lze pohyblivou čelist obrátit tak, aby se rozsah upínání zvýšil na 956 mm:

- Vysuňte pohyblivou čelist (4) z kolejnice.
- Otočte pohyblivou čelist o 180° a zasuňte čelist zpět do kolejnice.
- Rozsah upnutí mezi 450 mm a 500 mm musí být přemostěn pomocí cívky o šířce minimálně 50 mm, např. kusem dřeva nebo podobného plného materiálu.

Upozornění: Při upínání obrobků až do maximálního rozsahu upnutí musí obrobek spočívat na pohyblivé čelisti a zůstat rovnoběžný.

Při práci s dlouhými nebo velkými obrobky zajistěte dostatečnou stabilitu. Dvě přední nohy jsou opatřeny otvory, pomocí kterých lze

přední nohy připevnit k zemi pomocí šroubů nebo svorek pro lepší stabilita.

8.6 Tipy:

- V případě potřeby použijte měkký materiál mezi obrobek a čelisti, abyste zabránili poškození obrobku.
- Nevyvíjejte na obrobek příliš velký tlak.
- Ujistěte se, že je obrobek v rovnováze.

9. Čištění a údržba

Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen opotřebovanými díly. Nepoužívejte zařízení, pokud má poškozené nebo opotřebované části. Pro náhradní díly kontaktujte svého dodavatele nebo výrobce.

10. Skladování

Croc Lock a příslušenství skladujte na suchém a nemrznoucím místě.

11. Technické údaje

Max. hmotnost: 150 kg

Stopa (stojící): 101 x 106 x 87,5 cm

Rozměry (ve složeném stavu): 79,7 x 30 x 32,5 cm

Pracovní výška: 87,5 cm

Velikost čelisti: 20,5 x 8 cm

Rozsah upínání: 0 – 956 mm

Upínací síla: 1000 kg

Hmotnost produktu bez příslušenství: 19 kg

12. Příslušenství – volitelně k dispozici

Prodlužovací lišta: Art.-Nr. 7060547

Čelisti na klády a tyče: Art.-Nr. 7060551

Standardní podpora: Art.-Nr. 7060548

Válcová podpora: Art.-Nr. 7060549

Zásobník na nářadí: Art.-Nr. 7060550

Trubkové čelisti: Art.-Nr. 7061291

13. Likvidace

Obal zlikvidujte roztříděním na jednotlivé druhy materiálů. Zlikvidujte

kartonu a kartonu jako sběrového papíru a fólií prostřednictvím služby sběru recyklovatelných materiálů.

13.1 Likvidace produktu

Výrobek zlikvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší zemi. Produkt a uživatelská příručka mohou být

podléhají změnám. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.