


















5 m series

★★★★
PREMIUM














CZ Návod PVC Stan



Obsah

Č. výrobku	Popis	ID číslo		5x6 m	5x8 m	5x10 m	5x12 m
30053	Tyč 1218 mm 38-38	1		16	20	24	28
30055	Tyč 1940 mm 38-38	2		21	28	35	42
30056	Tyč 1920 mm 38-38 s otvory	3		8	10	12	14
30058	Tyč 1275 mm Sřešní výztuha řada 5 horizontální	4		8	10	12	14
30060	Tyč 470 mm Sřešní výztuha řada 5 vertikální	5		4	5	6	7
30076	Rohová spojka se třemi konci 110°	6		4	4	4	4
30077	Rohová spojka se čtyřmi konci 110°	7		4	6	8	10
30071	Rohová spojka se třemi konci 140°	8		2	2	2	2
30079	Rohová spojka se čtyřmi konci 140°	9		2	3	4	5
30070	Křížová spojka	10		4	6	8	10
30069	T-spojka	11		4	4	4	4
30066	Rohová spojka se třemi konci - patka	12		4	4	4	4
30067	Spojka se třemi konci - patka	13		4	6	8	10
30068	Spojka se dvěma konci - patka	14		4	4	4	4
30432	Tyč 1600 mm 38-38	15		6	6	6	6
30044	Šroubovací háček	16		4	4	4	4


Obsah

Č. výrobku	Popis	ID číslo		5x6 m	5x8 m	5x10 m	5x12 m
30046	Hřeb do země 6 x 180 mm	17		8	10	12	14
30047	Hřeb do země 4 x 160 mm	18		36	42	48	54
30383	Šroub 10 mm	19		102	128	154	180
30384	Šroub 30 mm	20		16	20	24	28
30052	Křídlová matice	21		16	20	24	28
30382	Imbusový klíč	22		1	1	1	1
30430	Pryžová smyčka 14 cm typ 1	23		123	147	171	195
30429	Pryžová smyčka 5 cm typ 1	24		22	22	22	22
30050	Napínací šňůra 3 m	25		4	4	4	4
30051	Střešní háček	26		8	10	12	14
	Střecha	27		1	1	1	1
	Boční stěna	28		6	8	10	12
	Koncová stěna	29		2	2	2	2


Návod k použití

- 1** Vyhledejte rovný poklad, na nějž stan umístíte. Vybalte kartony a zkontrolujte, zda obsahují veškeré zde uvedené díly.

Složte rám střechy: díly 6 až 11 namontujte na tyče (díly 1 a 2) a důkladně je připevněte pomocí šroubů.




- 2** Pomocí šroubů (20) a křídlových matic (21) připevněte zesilovací výtuhy (díly 4 a 5).



3 Nadzdvíhnete jednu stranu kostry stanu a nasadíte na ni nohy (3).


a nasadíte na ni nohy (3).
Položte na rám střechu (27) a připevněte ji pryžovými smyčkami (23).

Dejte pozor, abyste pryžové smyčky nenapnuli příliš, a neztížili si tak instalaci druhé strany.




4 Nasadíte nohy na protilehlou stranu a na spodní konec namontujete patky (12, 13).

K připevnění patek k zemi použijte dlouhé hřeby do země (17). Střešní lemy připevněte k tyčím (3) pomocí háčků (26). Spodní rám následně doplňte příslušnými tyčemi (2, 15) a spojkami (14).



- 5** Rozprostřete boční (28) a koncové stěny (29). Boční stěny připevněte pryžovými smyčkami (23) ke kostře, koncové stěny pak krátkými pryžovými smyčkami (24) přímo ke střeše. Pomocí krátkých hřebů do země (18) připevněte koncové stěny k zemi. Napínací šňůra se natahuje z každého rohu stanu a k zemi se kotví pomocí šroubovacího háčku (16).



Čištění a údržba:

Střechu a boční části lze omývat mýdlovým roztokem. Plíseň a skvrny vzniklé vlhkostí odstraňujeme jemným chlorovým roztokem. Dodržujte pokyny výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místě, které není vidět. Tímto způsobem se ujistíte, zda nedochází ke změně zbarvení.

Pozor! Pártystan se nesmí skládat ani balit ve vlhkém stavu. Nechejte je před složením zcela vyschnout.

VAROVÁNÍ:

1. Aby se předešlo rezavění, je povrch trubek pokrytý olejem. Před použitím stanu odstraňte olej, zabráníte tím znečištění povrchu stanu.
2. Se stanem manipulujte opatrně, předejdete tak jeho poškození.
3. Na soutyči a rám stanu nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by dojít k jeho poškození
4. Stany jsou určeny k dočasnému pobytu a neměly by se sestavovat a používat za nepříznivých povětrnostních podmínek.
5. Vždy dodržujte dostatečný odstup od vodovodního, plynového a elektrického vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Při používání vhodných topných těles (informace získáte například ve specializovaných obchodech) dodržujte minimální odstup 1,5 metru od plachty. V žádném případě byste neměli používat otevřený oheň a topná tělesa, která otevřený oheň využívají, například topné hříby, terasové sálače, plynová topidla, atd.
7. Sestavující osoba odpovídá za dostatečné ukotvení a bezpečnost stanu.
8. Pártystan o ploše větší než 50m² se nesmí používat pro pořádání veřejných akcí, neboť neodpovídá normě ČSN EN 13782.