



MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER

GB4500



Návod k obsluze a použití stroje



Čtěte pokyny uvedené v tomto návodu

ÚVOD

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

Děkujeme

ACRA s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Česká republika, www.acra.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO POSILOVACÍ STROJE S POČÍTAČEM)

Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou řádně sestaveny a utaženy. Vaší povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.

V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.

Berte na vědomí reakci Vašeho těla. **Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit vaše zdraví!** Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závrať, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte Vašeho lékaře. Dodržujte pitný režim, po ukončení cvičení, delším než 20 minut.

Udržujte stroj mimo dosah dětí (stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený hadřík. Díly z černého plastu je možné ošetřit mírným nástřikem silikonového oleje.

Maximální váha cvičence je 140 kg!

Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje. **Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů! Opravy a**

seřízení přenechejte odborným pracovníkům servisního střediska, společnosti ACRA, s. r. o.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob.

Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec (není však vhodné použití pásu na velmi tlustém koberci, jelikož stroj špatně odvětrává). Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 1 m volného místa.

Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. **Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy!**

9. Při cvičení noste vhodný oděv a obuv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do pohyblivých částí stroje anebo omezit Váš pohyb. Nepoužívejte pás naboso. Používejte stroj ve stejnou dobu pouze 1 osobou.

10. Při přemísťování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte techniku zdvihu nebo stroj přemístěte za asistence druhé osoby.


12. Posilovací stroj odpovídá **třídě H** – (Home) pro použití v domácnostech. **Stroj není určen pro profesionální, nebo komerční použití ani k rehabilitačním účelům! Dále není certifikován, pro použití s kardiostimulátorem.**

13. Elektro zařízení (počítač) nesmí být odstraňováno spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládáno na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru, stejně tak baterie použité do počítače.

14. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě uschovejte!

Bezpečnostní klíč

– Safety key



ACRA®
V sport

Hlavní technické údaje a rozpis součástí běžeckého pásu


Hlavní technické parametry stroje

No.	Parametry	Hodnoty
1	Provozní napětí (Kmitočet)	AC220V-240V (50/60 Hz)
2	Rychlostní rozsah	1.0-22 km/h
3	Výkon motoru	3.0HP
4	Rozměr běžecké plochy	480*1350 mm
5	Maximální nosnost	140KG
6	Provozní rozměry stroje (d x š x v)	1930*830*1430 mm
7	Náklon	15 pozic – celkově 8,5 %

Accessory bag list

NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
1	Imbusový (šestihranný) klíč 6mm	1	7	MP3 kabel	1
2	Imbusový (šestihranný) klíč 5mm	1	8	Plastový kryt sloupku	1 set
3	Kombinovaný klíč	1	9	Šroub M8*15	2
4	Silikonový olej	1	10	Šroub M8*20	8
5	Návod k použití pásu	1	11	Šroub M5*16	4
6	Safety Key – Bezpečnostní klíč	1			

Vhodná tepová frekvence v rámci cvičení



POKYNY KE CVIČENÍ (posilovací stroje s počítačem)

Používání posilovacího stroje společnosti ACRA, s.r.o, Vám přinese několik výhod: zlepší Vaši fyzickou kondici, zpevní svaly a při kontrole přijímaných kalorií Vám pomůže snížit hmotnost. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje.

1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte!

Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejte je – **pokud pocítíte bolest, přestaňte!**



2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným

cvičením se svaly vašich nohou stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení.

Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích lze cvičit i déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením. Tabulka ukazuje doporučené hodnoty zátěže měřené srdečním tepem v závislosti na věku. Tmavý pás označuje rozmezí, tepové frekvence, ve které je cvičení neúčinnější. Nedoporučujeme tělo zatěžovat v maximálních hodnotách – pouze v malém procentu. Maximální čas cvičení se snažte udržovat v doporučených hodnotách.

3. ZKLIDŇUJÍCÍ FÁZE

Tato fáze je nutná pro to, aby se Váš kardiovaskulární systém a Vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znovu mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

4. TVAROVÁNÍ SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit Vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili Váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.


5. SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí.


NÁVOD K MONTÁŽI

1. Při montáži lehce zafixujte všechny šrouby a potom je při instalaci rámu pevně utáhněte.


Nejprve otevřete karton, vyjměte panel displeje a položte ho na stranu, pak opatrně vyndejte pás z kartonu na podlahu. Poté odstraňte všechny polystyrenové prvky z pásu. Zvedněte stojky dle nákresu do svislé polohy a podle dalšího postupu vše zafixujte pomocí šroubů.




2. Použijte imbusový klíč 5 mm, pomocí šroubů M8*50 a šroubů M8*20 připevněte stojky k rámu dle nákresu :



3. Použijte imbusový klíč 5 mm, pomocí šroubů M8*22 upevněte panel displeje ke sloupkům.




4. Pomocí klíče a šroubů M5*16 upevněte plastové rohové krytky ke sloupkům – viz. obr. Níže :




5. Vyjměte monitor z panelu displeje, navzájem propojte konektory dle nákresu (A). Poté nejprve zasuňte kabel do otvoru a poté vložte monitor nazpět do panelu, vložte propojený kabel zpět a poté


opatrně nasuňte monitor do otvoru. Dávejte přitom pozor, abyste nepoškodili kabel nebo konektory. Nastavte poplohu monitoru proti otvorům pro šrouby M8*20 a jemně je dotáhněte klíčem.



A




Spojte komunikační kabel pomocí konektorů.





Otvor pro monitor

M8*20



9. Vložte bezpečnostní klíč do správné polohy do středu terčíku viz. níže: (Poznámka: pokud nebude bezpečnostní klíč ve správné poloze, běžecský pás nebude fungovat). Bezpečnostní klíč má červenou barvu, zapněte hlavní vypínač a tlačítkem START uveďte pás do pohybu.



Bezpečnostní pojistka má červenou barvu. Naleznete ji v balení s příslušenstvím. Vkládá se do žlutého pole na panelu displeje

Před spuštěním pásu si připněte klips na oděv. Je to kvůli bezpečnosti při běhání.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se prosím, že jsou všechny šrouby po instalaci rovnoměrně a pevně utaženy dle pokynů a před připojením elektřiny zkontrolujte, zda je vše v pořádku.

NÁVOD K POUŽITÍ


Zasuňte zástrčku do sítě a zapněte vypínač v červené barvě (viz obr. níže). Když se rozsvítí kontrolka, zazní zvuk “Píp” měl by se zároveň aktivovat i displej tím, že se rozsvítí.



Uložte bezpečnostní pojistku z dosahu dětí, pokud není pás v provozu. Stejně tak držte z dosahu dětí lahvičku se silikonovým olejem. Pokud olej dostane do očí, vypláchněte je vodou a kontaktujte Vašeho lékaře.


Pás uvedete do chodu pouze s připojenou bezpečnostní pojistkou na žlutém bodu na panelu. Při používání pásu si připněte bezpečnostní pojistku na Vaše oblečení k předjetí zranění.

Bezpečnostní pojistka – safety key




Uživatelské informace

Tlačítkový panel



Panel displeje



1. Start

Stisknutím tohoto tlačítka uvedete stroj do provozu. Musí být zapnutý síťový vypínač.

2. Stop

Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte pohyb pásu.

3. Program

In standby mode, press this button to cycle by the order of P1→P2→P3→P4→P5→P6→P7→P8→FAT→P0 (standby). Dále jsou k dispozici tři programy s nastavením odpočítávání vzdálenosti, času a spotřebovaných kalorií. Programy na odpočítávání nastavených hodnot jsou níže.

4. Mode – P0

Pomocí tlačítka MODE a jeho opakovaným stisknutím si navolíte veličiny, podle kterých chcete běhat a které se Vám budou na displeji odečítat z nastavené hodnoty do nuly. Jsou to : ČAS, VZDÁLENOST nebo SPOTŘEBA KALORIÍ. Čtvrtý režim je STAND BY – pohotovostní režim. Pomocí tlačítka Rychlost+ nebo Rychlost- můžete nastavit odpočítávací hodnotu – tlačítka Speed+/Speed -. Když je nastavení dokončeno, stisknutím tlačítka "Start" se pás uvede do pohybu.

Při navolení funkce FAT pak tlačítko MODE slouží ka nastavení všech parametrů Pohlaví, Výška, Hmotnost potřebných pro zobrazení. Detailní popis tohoto programu je níže.

5. Speed 3km/h, 5km/h, 7km/h, 9km/h and 12km/h - zrychlená volba konkrétní rychlosti

Stisknutím daného tlačítka se nastaví rychlost dle jeho hodnoty.

6. Speed +/- Speed -

A. Opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka Speed+/Speed- si nastavíte potřebnou rychlost.

B. Ve StandBy režimu si pomocí tohoto tlačítka nastavíte požadovanou hodnotu – Čas, Vzdálenost, Kalorie

7. Incline+/Incline -

Opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka Incline+/Incline - si nastavíte potřebný náklon

8. Náklon 2step, 4 step, 6step, 8 step and 10step - zrychlená přímá volba příslušným tlačítkem

Stisknutím daného tlačítka se nastaví náklon dle zvolené hodnoty.

9. Volume+/-

Pomocí těchto tlačítek se zvyšuje nebo snižuje hlasitost v režimu MP3.

Funkce displeje – zobrazení následujících údajů :

1. Time display - čas

- A. Zobrazí čas trvání ručně ovládaného režimu a odpočítávání v automatických režimech a programech.
- B. Po zvolení funkce FAT se na displeji zobrazí údaje k nastavení parametrů pro Body Fat : Gender→Age→Height→Weight→FAT index;
- C. V tomto okně se také zobrazí číslo chyby E01 – E09 v případě závady.

2. Distance/Calorie Display

Zobrazí Vzdálenost/Spotřeba kalorií v manuálním režimu a programech. Zobrazí odpočítávání vzdálenosti/ sportřeby kalorií v automatickém odpočítávacím režimu.

3. Heart Rate Display

Zaznamená se měření srdečního tepu a při měření bliká ikona ve tvaru srdce.

Programy na odpočítávání hodnot předem nastavených

Tato funkce umožňuje nastavit si celkový čas cvičení, sportřebu kalorií nebo vzdálenost, kterou chceme uběhnout-ujít. Rozsah dat, které se zobrazují:

TIME (ČAS): 5:00 - 99.59(MIN)
DISTANCE (VZDÁLENOST): 1.0 – 99.9(KM)
CALORIES (KALORIE): 20.0 – 999 (C)
SPEED (RYCHLOST): 1.0 – 22(KM/H)
PULSE (TEP): 50 – 199 (BPM) tepů za minutu
INCLINE (NÁKLON): 0- 15 stupňů

Když je dokončeno přednastavené cvičení, zobrazí se “End” a každé dvě sekundy zazní zvukový signál. Alarm je spuštěný než pás úplně zastaví a na displeji se zobrazí běžný stav pro ruční nastavení.

BODY FAT postup při měření

1. Stiskněte 4 x tlačítko PROG a otevřete funkci FAT test.
 2. Stiskněte tlačítko "Settings" pro zadání parametrů, které chcete nastavit (F1 - pohlaví, věk F2, výška F3, tělesná váha F4, FAT Index -F5), pro nastavení pohlaví a hodnoty následujících parametrů použijte tlačítka SPEED +/-.
 3. Pro nastavení pohlaví F1 jsou 2 hodnoty - 01 pro muže, 02 pro ženy. Rozmezí pro věk je 10 - 80 let; rozmezí pro výšku je 80 - 200cm, pro hmotnost je to 30 - 200kg.
 4. Po dokončení nastavení hodnot se na displeji objeví “----“ . Podržte snímače pulzu na madlech pro zadání měření Body fat nejméně 5 sekund a poté se na displeji zobrazí výsledek měření.
- Index tělesné hmotnosti (FAT) je měření vztahu mezi výškou a hmotností člověka. BODY FAT je vhodný pro muže a ženy, spolu s dalšími zdravotními ukazateli, slouží jako základ pro úpravu hmotnosti. Ideální BODY FAT by měl být mezi 20-25, méně než 19 znamená podváha, rozsah mezi 25 a 29 je nadváhou a pokud překročíte 30, považuje se to za obezitu. Rozsah parametrů je následující. (Tyto údaje jsou pouze orientační a nelze je považovat za lékařské údaje.)

01 Sex (pohlaví) 01male(muž) 02 female(žena)
02 Age (věk) 10-----99

- 03 Height (výška) 100----200
 04 Weight (váha) 20-----150
 05 FAT ≤19 Under weight (podváha)
 FAT = (20---25) Normal weight (normální)
 FAT = (25---29) Over weight (nadváha)
 FAT ≥30 Obesity (obezita)

Funkce Safety Key – Bezpečnostního klíče

Odpojením nebo vyjmutím Safety key se pás okamžitě zastaví a na displeji se zobrazí chybová hláška “E7”. Zároveň zazní zvukový signal. Je to opatření kvůli bezpečnosti při běhání a zastavení chodu pásu při případném zakopnutí nebo pádu při běhání. Do 2 sekund po vložení Safety key zpět se obnoví provoz pásu.

Rozmezí zobrazovaných hodnot na displeji

Parameter	Rozmezí	Nastavená hodnoty	Možný rozsah měření	Jednotky
Čas	5: 00--99: 00	30: 00	00: 00 — 99: 59	min: sec
Náklon	0 - 15	0	0 - 15	stupně
Vzdálenost	1.000 — 99.00	1.000	0.000 — 99.00	km
Kalorie	20.0 -- 990	50.0	0.00 -- 999	cal
Program 1--8	5: 00 -- 99: 00	30:00		min: sec

Programy - Každý program je rozdělen do 10 časových úseků po 1 minutě a doba běhu každého segmentu programu je rovnoměrně rozdělena. Následuje forma časového rozdělení 8 programů v tab.

Program	Čas v min.	Nastavený čas /10 min.= Čas trvání běžeckého programu									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
	Náklon	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0
P2	Rychlost	1	2	2	3	3	4	5	5	3	2
	Náklon	0	1	1	2	2	3	3	2	1	0
P3	Rychlost	1	2	5	2	5	3	5	4	6	2

	Náklon	0	2	2	3	3	2	2	3	3	0
P4	Rychlost	1	3	5	3	5	6	3	6	4	2
	Náklon	0	2	3	4	5	6	5	4	2	0
P5	Rychlost	2	3	4	5	6	5	6	6	7	3
	Náklon	0	3	4	5	10	11	10	6	4	0
P6	Rychlost	2	3	5	7	7	6	8	8	5	3
	Náklon	0	11	11	11	10	10	10	8	4	0
P7	Rychlost	3	8	4	9	5	10	6	11	9	4
	Náklon	0	3	8	8	3	3	7	7	3	0
P8	Rychlost	3	5	9	12	10	5	8	12	8	5
	Náklon	0	5	5	5	7	7	7	9	9	0



Chybová hlášení na displeji

Číslo chyby	Popis	Řešení
E01	Závada v komunikaci mezi řídicí jednotkou a displejem stroje	Možná závada: 1. Poškozený propojovací kabel – nutná výměna nebo oprava 2. Koncovka kabelu je vysunuta z konektorů – zasunout ji napevno zpět do správné pozice 3. Poškozená řídicí jednotka – nutná oprava nebo výměna
E02	Ztráta signálu od motoru.	Možná závada: Zkontrolujte správné zapojení kabelů motoru a kabelu snímače rychlosti. Přitom zkontrolujte, zda je snímač rychlosti ve správné poloze nebo zda není poškozený, případně zda není poškozený kabel snímače tepu. Zkontrolujte, zda není poškozený zdrojový kabel motoru.

E03(E06)	Přepěťová ochrana: Kolísání napětí v síti – regulační deska zastaví chod pokud je tok proudu vyšší než 6A po dobu 3 sekund. Pak hrozí poškození motoru nebo řídicí jednotky	Možná závada: Zjistěte skutečné napětí – po dosažení běžné výše kolem 230 V pás znovu zapněte. Zkontrolujte, zda během chodu motoru se něco nepálí, pokud ano, vyměňte MCB – řídicí desku motoru Porucha motoru nebo řídicí jednotky – nutná oprava
E05	Příliš namazaná plocha nebo přetížený pás hmotností uživatele	Možná závada: Na běžecké desce a pásu je velká vrstva mazacího oleje – setřete olej ssavým hadrem. Při přetížení pásu není možné pás používat osobami s nadměrnou hmotností. Jedná se o ochranu motoru před poškozením.
E07	Není zapojený bezpečnostní klíč – safety key	Vložte bezpečnostní klíč na tlačítko pod displejem. Pás by se měl poté rozběhnout.
E09	Výpadek komunikace mezi tlačítky a motorem	Vypněte a po cca 15 vteřinách znovu zapněte pás hlavním vypínačem. Pás by se měl opět rozběhnout.

Běžná údržba

Upozornění: Před údržbou se ujistěte, že je pás vypojen z elektrické sítě.

Mazání pohyblivých částí a čištění:

Tření podložky může hrát důležitou roli ve fungování a životnosti Vašeho stroje. Proto doporučujeme pravidelně promazávat pohyblivé části, aby se zvýšila životnost pásu.

Mazadlo je přibaleno k výrobku. Měli byste aplikovat přiložené mazadlo, po cca prvních 40 hodinách provozu. Dále doporučujeme promazávat plošinu dle následujícího časového rozvrhu:

- omezené používání (méně než 3 hodiny za týden) mazání minimálně 1 x za 3 měsíce
- střední používání (4-7 hodin týdně) každý 1 - 2 měsíce (při vyšší hmotnosti uživatele častěji)
- časté používání (vice než 7 hodin týdně) každých 14 dní.

Pro otírání od prachu, použijte měkký, vlhký hadřík. Otřete plochu mezi pásem a plošinou.

Rovnoměrně rozetřete mazadlo na vnitřní povrch pásu a plošinu (ujistěte se, že stroj je vypnutý a odpojený od zdroje).

Pravidelně promazávejte přední a zadní válečky, abyste udrželi jejich maximální výkon.

POZOR! Před údržbou a čištěním, se ujistěte, že je pás odpojen od elektrického proudu.

Je také nutné průběžně odstraňovat prach z prostoru motoru a přilehlých částí. Odšroubujte plastový kryt nad motorem a celý prostor buď vysajte vysavačem (OPATRŇE, abyste se nedotkli a nepoškodili tištěné spoje a všechny elektrické součástky). Pokud nechcete používat vysavač, použijte jemný štětec, který opatrně vše očistíte od prachu. Následně kryt opět nasadte na původní místo. Je třeba dodržet pravidlo, že pás BUDE ODPOJENÝ od zdroje elektrického proudu !

- Úprava klínového řemene:

Vypojte pás z napájení (ze sítě) a sundejte ochranný kryt. Uvolněte čtyři šrouby na motoru a šroubujte seřizovací šroub – speciální šroub, určený pro nastavení napínání klínového řemene. Šroubujte ve směru hodinových ručiček. Po té dotáhněte všechny čtyři šrouby na motoru.

Zapněte pás do sítě. Překontrolujte zda klínový řemen není uvolněný a je dostatečně napnutý. Pokud je třeba řemen ještě dopnout, opakujte úkon ještě jednou.

- Nastavení běžeckého pásu:

Používejte pás na pevném, rovném povrchu. Pokud i tak není pás stabilní, navolte na pásu rychlost 6-8 km/h. Pokud je pás vychýlen více vpravo šroubujte ½ otáčky dle obrázku A.

Pokud je pás vychýlen vlevo, šroubujte ½ otáčky dle Obrázku B pro vybalancování pásu.

Otáčením oběma šrouby proti směru hodinových ručiček dochází k napínání pásu při jeho prokluzování na otočných válcích. To je další možnost, jak docílit rovnoměrného chodu a zamezit prokluzování otočného pásu při používání stroje, pokud je dostatečně napnutý klínový řemen dle výše uvedeného popisu.




Obrázek A

Obrázek B

Mazání pásu

Mažte pravidelně spodní část běžecké plochy silikonovým olejem, dle obrázku níže. Stačí nanést menší množství oleje z obou stran na kraji běžecké desky hned za motorovým prostorem a uvést pás do chodu. Tím se olej rozprostře po celé běžecké ploše.



ZÁRUČNÍ LIST
(Posilovací stroje s počítačem)

Na výrobek se poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruka v době trvání 24 měsíců od zakoupení (převzetí). Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

REKLAMACE

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v příloženém návodu k použití)

ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE NA VADY ZPŮSOBENÉ:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené proříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

PLACENÁ OPRAVA:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA, s.r.o

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Ekologická likvidace elektrozařízení (počítač) je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F0020281.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---

Datum reklamace	Vytýkaná vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA s.r.o

Brodská 161

Reklamační oddělení – tel./fax 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

513 01 Semily

IČ: 64254330

